

□ 光路示意



□ 技术参数

型号	HC-FSW-20X21
工作波长	1260 ~ 1360nm
测试波长	1310nm
插入损耗	≤2.5dB
VOA 衰减范围	0 ~ 40dB (不含插入损耗)
准确度	≤±0.3dB
功率检测误差	≤±0.5dB
分辨率	0.01dB
VOA 稳定时间	≤50ms
重复性	≤±0.1 dB
回波损耗	≥45dB
串が	≥50dB
光开关切换时间	≤10ms (相邻通道)
最大输入光功率	500mW
光纤类型	SM (9/125um)
连接器形式	OUT21 端口 FC/APC,其余端口为 MPO/PC

桂林恒创光电科技有限公司

HC Optical Science and Tech Co., Ltd.

机架 20X21 光开关

监控端口	RJ45、RS-232
工作电源	双 AC: 85 ~ 264 V(50/60Hz)
工作温度	-5 ~ + 70℃
存储温度	-40 ~ + 80°C
机箱类型	19 英寸标准 2U 机架(483×350×89mm)

📔 结构示意说明

前面板说明:

		20X21 Optical Switch	
\bigcirc		million million million million million million out and office office o	\bigcirc
0	▲ ○ Enter © Pysee1 ▼ ○ €tat © Pysee2		0

(1)、LCD显示屏:当前通道和相关信息的显示。

(2)、▲——上移键; ▼——下移键; Enter——确定键; Esc——取消键。

(3)、电源指示灯: Power1 交流电源指示, Power2 直流电源指示, 灯亮表示电源正常。

(4)、光接口说明:设备面板上的 IN 1-20 口为输入端口,OUT 1-21 为输出端口。

后面板说明:



(1)、RJ45 以太网接口、RS-232 串口: 设备监控数据信息的通信接口。

(2)、AC电源接口:设备工作电源输入接口。

(3)、接线柱:外部接地线柱。

🧧 面板操作说明

- (1)、设置端口波长/衰减量
- ① 在初始界面时,短按"Enter"键进入功能选择;② 按"▲"或"▼"键选择"1端口波长/衰减量设置";
 ③按"Enter"键选中端口;④ 按"▲"或"▼"键选择就口;⑤ 按"Enter"键确定并进入波长选择功能 "W1310nm";⑥ 按"▲"或"▼"键选择波长;⑦ 按"Enter"键确定并进入衰减量(十位)设置"A:00.00dB";
 ⑧ 按 "▲" 或 "▼"键选十位衰减量;⑨ 按 "Enter"键进入衰减量个位设置;⑩ 按 "▲" 或 "▼"键 选个位衰减量;⑪ 按 "Enter"键进入衰减量小数点后一位设置;⑫ 按 "▲" 或 "▼"键选小数点后一位 衰减量;⑬ 按 "Enter"键进入衰减量小数点后两位设置;⑭ 按 "▲" 或 "▼"键选小数点后两位衰减量;
 ⑮ 按 "Enter"键确定完成并进入通道选择;

注:整个过程按 "Esc" 键返回上一步的功能; 衰减量设置时按 "▲"或 "▼" 键立即生效;

OUT:1 A:00.00 dB	1端口波长/衰减量设置	OUT: <mark>1</mark> A:00.00 dB	OUT:1 A:00.00 dB	OUT:1 A: <mark>00</mark> .00dB
W1310nm P:-50.00dBm	2 光迪坦设直	W1310nm P:-50.00dBm	W <mark>1310</mark> nm P:-50.00dBm	W1310nm P:-50.00dBm

(2)、设置通道

① 在初始界面时, 短按 "Enter" 键进入功能选择; ② 按 "▲" 或 "▼" 键选择 "2 光通道设置"; ③按 "Enter" 键选中通道设置; ④ 按 "▲" 或 "▼" 键选择 OUT21 的输入通道或者对通; ⑤ 按 "Enter" 确定通道选择完成 (此时通道切换生效) 并进入查看 OUT 端口输出功率; ⑥ 按 "▲" 或 "▼" 键选择 OUT 端口; ⑦ 按 "Enter" 键确定完成并回到初始界面; 注:整个过程按 "Esc" 键返回上一步的功能;

OUT:1 A:00.00 dB 1 端口波长/衰减量设置 W1310nm P:-50.00dBm 2 光通道设置	通道:对通	通道: IN <mark>01</mark> → OUT21	通道: IN <mark>01</mark> → OUT21
---	-------	--------------------------------	--------------------------------

(3)、PD 功率校准

PD 功率校准:① 长按 "Enter"键 2 秒进入菜单;② 按 "▲" 或 "▼"键选择 "1.PD 功率校准";③ 按 "Enter"键进入;④ 按 "▲" 或 "▼"键选择 "通道";⑤ 按 "Enter"键确定通道并进入校准波长选择;
⑥按 "▲" 或 "▼"键选择波长;⑦按 "Enter"键确定波长并进入功率校±符号选择;⑧按 "▲" 或 "▼"
键选择校±符号;⑨按 "Enter"键进入个位数选择。⑩按 "▲" 或 "▼"键选择个位数补偿值;⑪按 "Enter"

HC Optical Science and Tech Co., Ltd.

桂林恒创光电科技有限公司

机架 20X21 光开关

键进入小数点后一位选择。^①按"▲"或"▼"键选择小数点后一位补偿值;^①按"Enter"键进入小数点 后两位选择。^①按"▲"或"▼"键选择小数点后两位补偿值;^①按"Enter"键确定完成并进入通道选择; 注:整个过程按"Esc"键返回上一步的功能(通道设置界面按"Esc"键返回主界面);补偿值选择完后按



(4)、IP 地址设置

① 长按 "Enter"键 2 秒进入菜单;② 按 "▲" 或 "▼"键选择 "2.IP 地址设置";③ 按 "Enter"键进入可看到当前 IP 地址;④ 按 "Enter"键进入 IP 设置界面;⑤按 "▲" 或 "▼"键选择 "IP 地址"。⑥按

"Enter"	键确定完成。注:整	个过程按"Esc"键返回上	一步的功能,IP 值选择	完后按"Enter"键后重	重启
生效;	OUT:1 A:00.00 dB W1310nm P:-50.00dBm	<mark>2.</mark> IP 地址设置 3.TCP 端口设置	IP 地址设置 192.168.001.172	192 . 168 . 001 . 172 19	



- (5)、TCP 端口设置
- ① 长按 "Enter"键 2 秒进入菜单;② 按 "▲" 或 "▼"键选择 "3.TCP 端口设置";③ 按 "Enter"键进入;④ 按 "▲" 或 "▼"键选择端口号;⑤ 按 "Enter"键确定完成。注:整个过程按 "Esc"键返回上一步的功能,TCP 端口值选择完后按 "Enter"键后重启生效;

- (6)、网关设置
- ① 长按 "Enter"键 2 秒进入菜单;② 按 "▲"或 "▼"键选择 "4.网关设置";③ 按 "Enter"键进入可 看到当前网关地址;④ 按 "Enter"键进入网关设置界面;⑤按 "▲"或 "▼"键选择 "网关地址"。⑥按 "Enter"键确定完成。注:整个过程按 "Esc"键返回上一步的功能,网关值选择完后按 "Enter"键后重

桂林恒创光电科技有限公司

HC Optical Science and Tech Co., Ltd.

启生效;



- (7)、子网掩码设置
- ① 长按 "Enter"键 2 秒进入菜单;② 按 "▲" 或 "▼"键选择 "5.子网掩码设置";③ 按 "Enter"键进入可看到当前网关地址;④ 按 "Enter"键进入子网掩码设置界面;⑤按 "▲" 或 "▼"键选择 "子网掩码地址"。⑥按 "Enter"键确定完成。注:整个过程按 "Esc"键返回上一步的功能,子网掩码值选择完后按

"Enter"键后重启生效;



- (8)、LCD 背光
- ① 长按"Enter"键 2 秒进入菜单;② 按"▲"或"▼"键选择"6. LCD 背光";③ 按"Enter"键进入;

④ 按 "▲" ፤	或"▼"键选择时间;	⑤ 抒	安"Enter"	键确定	完成	。注:	整个过程按	"Esc"	键返回上一	步的功
能;	OUT:1 A:00.00 dB W1310nm P:-50.00dBm		<mark>6.</mark> LCD 背光 7.恢复出厂设5	jente Altra	1	5秒; 2分:	30秒 ; <mark>1分</mark> 5分 : 常亮		设置成功	
(9)、恢复出厂设										

● ① 长按 "Enter"键 2 秒进入菜单;② 按 "▲"或 "▼"键选择 "7.恢复出厂设置";③ 按 "Enter"键进

入; ④ 按 "Enter" 键确定完成。注: 整个过程按 "Esc" 键返回上一步的功能;



🛛 程控操作方式

- ① 本设备可以通过 RS-232 接口或者 RJ45 接收来自计算机的控制信号来实现自动测量或实时监控。
- ②本设备每次只能执行一个指令。通常等程序返回相应值后才可以输入下一条指令。
- ③ 请使用大写字母。 ④"_"表示下划线。
- ⑤ 实际操作中输入尖括弧 "<"作为开始符、尖括弧 ">"作为结束符。



1) 设备参数指令集:

命令	描述	示例
<set_ip_xxx_xxx_xxx_xxx></set_ip_xxx_xxx_xxx_xxx>	设置/查询本机IP地址(重启生效) 1.xxx为000~255表示设置IP地址 2.成功返回: <set_ip_ok> 3.<ip_?>表示查询IP地址</ip_?></set_ip_ok>	发送: <set_ip_192_168_002_011> 表示设置IP为: 192.168.2.11 发送: <ip_?> 返回: <ip_192_168_002_011> 表示当前IP为: 192.168.2.11</ip_192_168_002_011></ip_?></set_ip_192_168_002_011>
<set_gw_xxx_xxx_xxx_xxx></set_gw_xxx_xxx_xxx_xxx>	设置/查询网关(重启生效) 1.xxx为000~255表示设置网关 2.成功返回: <set_gw_ok> 3.<gw_?>表示查询网关地址</gw_?></set_gw_ok>	发送: <set_gw_192_168_002_001> 表示设置网关为: 192.168.2.1 发送: <gw_?> 返回: <gw_192_168_002_001> 表示当前网关为: 192.168.2.1</gw_192_168_002_001></gw_?></set_gw_192_168_002_001>
<set_sm_xxx_xxx_xxx_xxx></set_sm_xxx_xxx_xxx_xxx>	设置/查询子网掩码(重启生效) 1.xxx为000~255表示设置子网掩码 2.成功返回: <set_sm_ok> 3.<sm_?>表示查询子网掩码</sm_?></set_sm_ok>	发送: <set_sm_255_255_255_000> 表示设置子网掩码为: 255.255.255.0 发送: <sm_?> 返回: <sm_255_255_255_000> 表示当前子网掩码为: 255.255.255.0</sm_255_255_255_000></sm_?></set_sm_255_255_255_000>
<set_tcpp_xxxxx></set_tcpp_xxxxx>	设置/查询TCP通信端口号(重启生 效) 1.xxxxx为00000~65534表示设置 TCP通信端口号 2.成功返回: <set_tcpp_ok> 3.<tcpp_?>表示查询TCP通信端口 号</tcpp_?></set_tcpp_ok>	发送: <set_tcpp_04001> 表示设置TCP通信端口号: 4001</set_tcpp_04001>
<reset></reset>	重启设备	成功串口返回设备启动信息
<restore></restore>	恢复出厂设置	成功串口返回设备启动信息
<info_?></info_?>	查询设备信息	成功返回: <fsw-20x21_ver1.00_sn01234567890_c06.01.00161 > 表示FSW-20X21设备,版本1.00,SN号01234567890, 产品编号C06.01.00161;</fsw-20x21_ver1.00_sn01234567890_c06.01.00161

2) 光路板指令集:

命令	描述	示例
<osw_sw_xx></osw_sw_xx>	通道IN->OUT设置和查询 xx值为?表示查询通道状态; xx值为01~20;表示IN01~IN20切换到 OUT21通道。 当xx=00时,表示光路处于对通状态,既: IN1→OUT1, IN2→OUT2, IN2→OUT20;	发送: <osw_sw_01> 表示将输入端口IN1切换到OUT21输出。 成功返回: <osw_sw_01_ok></osw_sw_01_ok></osw_sw_01>
<opm_xx_w_yyyy></opm_xx_w_yyyy>	设置OUT端口工作波长: xx: 01~21通道; yyyy: 1310nm波长; yyyy: 为?表示查询波长;	<opm_01_w_1310> 表示设置设备OUT1端口的工作波长为 1310nm; 成功返回: <opm_01_w_ok></opm_01_w_ok></opm_01_w_1310>
<opm_00_w_yyyy></opm_00_w_yyyy>	设置所有OUT端口工作波长: yyyy: 1310nm波长;	<opm_00_w_1310> 表示设置仪所有OUT端口的工作波长为 1310nm; 成功返回: <opm_xx_w_ok></opm_xx_w_ok></opm_00_w_1310>
<opm_xx_a_?></opm_xx_a_?>	查询OUT端口当前输出功率 xx值01~21,对应OUT1到OUT21;	<opm_01_a_?> 表示查询OUT1端口当前的输出功率; 成功返回: <opm_0101.32> 表示OUT1端口当前输出功率 -01.32dBm;</opm_0101.32></opm_01_a_?>

桂林恒创光电科技有限公司 HC Optical Science and Tech Co., Ltd.

机架 20X21 光开关

<opm_00_a_?></opm_00_a_?>	查询所有 OUT 端口当前输出功率 成功返回: <opm_00_a_out1_out2_out3_ou T4_OUT5_OUT6_OUT7_OUT8_OUT9_ OUT10_OUT11_OUT12_OUT13_OUT1 4_OUT15_OUT16_OUT17_OUT18_OU T19_OUT20_OUT21></opm_00_a_out1_out2_out3_ou 	<opm_00_a_+10.1105.5522.22></opm_00_a_+10.1105.5522.22>
<opm_xx_pc_yyyyy_±z.zz></opm_xx_pc_yyyyy_±z.zz>	校准通道输出光功率 xx: 01~21 通道; yyyy: 1310nm 波长; ±z.zz: 校准值, -9.99~+9.99dB; 设置专减量:	<opm_01_pc_1310_+0.55> 表示校准 OUT1 端口 1310nm 波长的输出功率 值(补偿+0.55dB); 成功返回: <opm_01_pc_1310_+0.55_ok></opm_01_pc_1310_+0.55_ok></opm_01_pc_1310_+0.55>
<voa_xx_att_yy.yy></voa_xx_att_yy.yy>	xx: 01~21通道; yy.yy: 范围为00.00 ~ 40.00dB;	 <voa_01_att_50.002< li=""> 表示设置设备Out1通道的衰减量为30dB; 成功返回: <voa_01_att_ok></voa_01_att_ok> </voa_01_att_50.002<>
<voa_xx_a_?></voa_xx_a_?>	查询OUT端口当前衰减量 xx值01~21,对应OUT1到OUT21;	<voa_01_a_?> 表示查询OUT1端口当前衰减量; 成功返回: <opm_01_12.32> 表示OUT1端口当前衰减量 -12.32dB;</opm_01_12.32></voa_01_a_?>
<voa_00_a_?></voa_00_a_?>	 查询所有 OUT 端口当前衰减量 成功返回: 	<voa_00_a_10.11_05.5522.22></voa_00_a_10.11_05.5522.22>
<voa_xx_ac_yyyy></voa_xx_ac_yyyy>	衰减量自动校准 xx: 01~21通道; yyyy: 1310nm波长;	<pre><voa_01_ac_1310> 表示对1通道1310nm波长的衰减量自动校准; 成功返回: <voa_01_ac_1310_ok> 注: 1、一个通道一个波长的校准时间大约需要2 分钟; 2、衰减量自动校准时,输入光源功率必须大于 -3.00dBm,否则校准失败; 3、通过<voa_xx_ac_?>查询校准进度,返回内 容: <voa_xx_ac_1310_start>表示开始校 准; <voa_xx_ac_1310_ing>表示校准进行 中; <voa_xx_ac_1310_ok>表示校准成功; <er>表示校准失败;</er></voa_xx_ac_1310_ok></voa_xx_ac_1310_ing></voa_xx_ac_1310_start></voa_xx_ac_?></voa_01_ac_1310_ok></voa_01_ac_1310></pre>
<voa_xx_just_yy.y_zzzz Z></voa_xx_just_yy.y_zzzz 	衰减量单点校准 xx=01:表示通道 1 YY.Y 表示需要校准的衰减值,0-3dB 步 进为0.1,3dB 以上步进为1dB。 ZZZZZ=?:表示查询校准值 ZZZZZ=00000-65535:表示校准值	 1.设置 01 通道需要校准的波长; 2.查询当前校准值 发送: <voa_01_just_00.0_?></voa_01_just_00.0_?> 返回: <voa_01_0_just_00.0_11000_ok></voa_01_0_just_00.0_11000_ok> 3.修改当前校准值 发送: <voa_01_just_00.0_11010></voa_01_just_00.0_11010> 返回: <voa_01_just_00.0_11010_ok></voa_01_just_00.0_11010_ok>

注: 失败返回 < ER>



出厂缺省配置

项目	出厂默认配置	备注
IP	192.168.1.178	端口: 4001
串口波特率	9600	8 位数据位,1 位停止位,无奇偶校验。
背光时间	15 秒	
工作波长	1310nm	
光路	对通	
VOA 衰减量	00.00	